



**Gerätekiste:**

- A1 Instrumentenaufsatz GA 575...002 links 1
- A2 Instrumentenaufsatz GA 575...002 rechts 1
- A3 Abgasüberwachung
- A4 Instrumentenaufsatz GA 575...002 links 2
- A5 Instrumentenaufsatz GA 575...002 rechts 2
- A6 Verteilerkasten 21
- A7 Verteilerkasten 1.1
- A8 Verteilerkasten 3.1
- A9 Verteilerkasten 2.2
- A10 Verteilerkasten 1.2
- A11 Verteilerkasten 3.2
- A12 Vakuum-Steuergerät VDK105
- A13 Gasbrenner
- A14 Gasfeuerungsautomat DGA1 20
- B1 Temperaturwächter
- B2 Temperaturregler
- B3 Abgastemperaturwächter
- B4 Gasdruckwächter
- B5 Überwachungselektrode 1
- B6 Überwachungselektrode 2
- B7 Vakuumwächter
- C1 Endstörkondensator
- F1 Temperaturwächter (TW) bzw. Sicherheits-temperaturbegrenzer (STB) Gerät ist auf beide Funktionen umstellbar.
- E1 Abgastemperaturfühler

- S1 Prüflaster
- T1 Zündtrafo
- Y1 Hauptgasventil
- Y2 Zündgasventil
- Y3 Vakuumpumpe
- Y4 2. Hauptgasventil

**Anmerkung:**

1. Anschlußmöglichkeit für Störlampe bauseits
2. Brücken 16-17 entfernen.
3. Kontakt öffnet bzw. schaltet um bei steigender Temperatur.

BUDERUSSCHE EISENWERKE WETZLAR	
Änderung	Schaltplan G58W...002
Buderus-Gußheizkessel Lollargas 34.21 mit Leckgaskontrolle	
Wechselstrom	E11/R 14/6.77
gez. <i>[Signature]</i>	gepr. <i>[Signature]</i>
Zg-Nr R03-00-601-716	Sach-Nr 5000476